






ANSCHLUBSCHEMA

EL460, EL461, EL462, EL463,
EL560, EL561, EL562, EL563
EL260, EL262, EL360, EL362



- Kontakte der Mikroschalter wenn:
- Riegel ausgefahren
 - Steuerralle gedrückt
 - Drücker nicht betätigt
 - Schließzylinder nicht betätigt
 - Riegel eingefahren



*) keine Schösser mit elektronischer Überwachung

***) Potentialfreier Kontakt ist geschlossen wenn der Anschlussstecker am Schloss angesteckt ist.

